

Адаптер для инфузии связующего ТУ 22.21.29-027-30189225-2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адаптер для инфузии связующего предназначен для применения совместно с портом подачи связующего для создания вакуумных линий или линий подачи связующего. Конструкция адаптера для инфузии позволяет подключать линию подачи связующего или вакуумную линию путем перфорации вакуумной пленки в области входного отверстия порта подачи связующего без применения ножниц.



Ключевые преимущества:

- облегчает и ускоряет процесс организации вакуумных линий и линий подачи связующего;
- подходит для работы с проводящими трубками из различных материалов (силикон, полиолефин и т.д.).

Адаптер для инфузии используется при формования композитных деталей с помощью вакуумной инфузии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Значение		
Материал	ПОМ	Полиамид	Алюминий
Максимальная рабочая температура, °C	100	180	260
Внутренний диаметр применяемых проводящих или спиральных трубок D*, мм	8		

*Возможно изменение размеров по согласованию с потребителем

ХРАНЕНИЕ

Адаптеры для инфузии должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 5°C до 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок хранения 24 месяца.

Сетка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.